

IMPORTANT NOTICES

1. DO NOT INSTALL THE DISPENSER WHERE THE SURROUNDING AIR TEMPERATURE WILL BE BELOW 68°F (20°C) OR ABOVE 85°F (30°C).
2. TO PREVENT DAMAGE TO WATER DISPENSER, LET UNIT STAND UPRIGHT FOR A MINIMUM OF FIFTEEN MINUTES BEFORE PLUGGING IN POWER CORD.
3. TO PREVENT DAMAGE TO WATER DISPENSER, DO NOT PLUG IN OR TURN ON YOUR WATER DISPENSER UNLESS THERE IS WATER IN THE DISPENSER. WAIT 5 MINUTES AFTER LOADING A NEW BOTTLE BEFORE PLUGGING IN OR TURNING POWER ON TO ENSURE THERE IS WATER IN THE SYSTEM.
4. ODORS MAY RESULT IF THE WATER HEATER COMES ON WHEN THERE IS NO WATER IN THE TANK.
5. PRIOR TO FIRST USE, PLEASE REMOVE CARBON ABSORBENT BAG ATTACHED TO THE OUTSIDE OF CONDENSOR ON THE BACK OF YOUR NEW DISPENSER, AND DISPOSE OF PROPERLY.
6. IS THERE A LEAK? SEE REVERSE.
7. AS UNIT IS COOLING, YOU MAY HEAR A COOLING FAN NOISE. THIS IS NORMAL.
8. AS UNIT IS HEATING, YOU MAY HEAR A BOILING NOISE. THIS IS NORMAL.

QUICK START INSTRUCTIONS

- I. ENSURE THE DISPENSER IS UNPLUGGED AND SWITCHED OFF.
 - II. CLEAN AND SANITIZE THIS DISPENSER BEFORE USE. (NOTICE: TO PREVENT DAMAGE TO DISPENSER, FOLLOW THE DIRECTIONS IN YOUR OWNER'S MANUAL.)
 - III. LOAD A NEW BOTTLE AND WAIT 5 MINUTES. (NOTICE: TO PREVENT DAMAGE TO DISPENSER, FOLLOW THE DIRECTIONS IN YOUR OWNER'S MANUAL.)
 - IV. PLUG IN AND DISPENSE 4 CUPS OF WATER FROM EACH FAUCET. (NOTICE: WHEN USING THE UNIT FOR THE FIRST TIME, KEEP PRESSING THE COLD/HOT BUTTONS FOR A FEW SECONDS UNTIL WATER COMES OUT.)
- TRIANGLES SHOW SPOUT LOCATION.
- V. TURN ON HEATING AND COOLING SWITCHES ON BACK OF DISPENSER. SEE COMMENT ABOVE.
 - VI. PLEASE ALLOW 4 HOURS FOR THE COLD WATER TO REACH ITS OPTIMAL TEMPERATURE.

QUESTIONS? Call 1-800-488-5080

Hamilton Beach is a trademark of Hamilton Beach/Proctor Silex, Inc.
Used under license to MI Tools, Inc.

AVIS IMPORTANT

1. NE PAS INSTALLER LE DISTRIBUTEUR OÙ LA TEMPÉRATURE AMBIANTE D'AIR EST INFÉRIEURE À 68°F (20°C) OU SUPÉRIEURE À 85°F (30°C).
2. AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES AU DISTRIBUTEUR D'EAU, LAISSEZ L'APPAREIL EN POSITION DROIT DEBOUT POUR UN MINIMUM DE QUINZE MINUTES AVANT DE BRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION.
3. AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES AU DISTRIBUTEUR D'EAU, NE PAS BRANCHER OU ACTIVER LE DISTRIBUTEUR SANS EAU. ATTENDRE CINQ MINUTES APRÈS LES CHARGEMENT D'UNE NOUVELLE BOUTEILLE AVANT DE BRANCHER OU D'ACTIVER AFIN D'ASSURER QU'IL Y AIT DE L'EAU DANS LE SYSTÈME.
4. DES ODEURS PEUVENT SURGIR SI LE CHAUFFE-EAU S'ACTIVE LORSQU'IL N'Y A PAS D'EAU DANS LE RÉSERVOIR.
5. AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION, VEUILLEZ ENLEVER LE SAC ABSORBANT EN CARBONE ATTACHÉ SUR L'EXTÉRIEUR DE VOTRE NOUVEAU DISTRIBUTEUR, ET JETER ADÉQUATEMENT.
6. Y A-T-IL UNE FUITE? VOIR VERSO.
7. LORSQUE L'APPAREIL SE REFRROIDIT, VOUS POURRIEZ ENTENDRE UN BRUIT DU VENTILATEUR. C'EST NORMAL.
8. LORSQUE L'APPAREIL SE RÉCHAUFFE, VOUS POURRIEZ ENTENDRE UN BRUIT D'ÉBULLITION. C'EST NORMAL.

INSTRUCTIONS DE DÉMARRAGE RAPIDE

- I. ASSUREZ-VOUS QUE LE DISTRIBUTEUR SOIT DÉBRANCHÉ ET DÉSACTIVÉ.
 - II. NETTOYEZ ET DÉSINFECTEZ LE DISTRIBUTEUR AVANT D'UTILISER. (AVIS: AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES AU DISTRIBUTEUR, SUIVRE LES DIRECTIVES CONTENUES DANS VOTRE MANUEL D'UTILISATEUR)
 - III. CHARGEZ UNE NOUVELLE BOUTEILLE ET ATTENDRE CINQ MINUTES. (AVIS: AFIN DE PRÉVENIR LES DOMMAGES AU DISTRIBUTEUR, SUIVRE LES DIRECTIVES CONTENUES DANS VOTRE MANUEL D'UTILISATEUR)
 - IV. BRANCHEZ ET DISTRIBUEZ QUATRE TASSES D'EU DE CHAQUE ROBINET. (AVIS: LORSQUE VOUS UTILISEZ L'APPAREIL POUR LA PREMIÈRE FOIS, CONTINUEZ D'APPUYER SUR LES BOUTONS CHAD/FROID PENDANT QUELQUES SECONDES JUSQU'À CE QUE L'EAU COULE.)
- TRIANGLES INDIQUENT L'EMPLACEMENT DU BEC VERSEUR.
- V. ACTIVEZ LES INTERRUPTEURS DE CHAUFFAGE ET DE REFRROIDISSEMENT À L'ARRIÈRE DU DISTRIBUTEUR. VOIR COMMENTAIRE CI-HAUT.
 - VI. VEUILLEZ ALLOUER QUATRE HEURES POUR QUE L'EAU FROIDE ATTEIGNE SA TEMPÉRATURE OPTIMALE.

QUESTIONS? APELEZ AU 1 800 488 5080

Hamilton Beach est une marque de commerce de Hamilton Beach/Proctor Silex, Inc.
Utilisée sous license par MI Tools, Inc

HAMILTON BEACH™ WATER DISPENSER QUICK START GUIDE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE POUR DISTRIBUTEUR D'EAU HAMILTON BEACH™

WELCOME TO ANOTHER GREAT HAMILTON BEACH™ PRODUCT

BIENVENUE À UN AUTRE PRODUIT GÉNIAL HAMILTON BEACH™



OFF position

Position d'arrêt (OFF)



HOT/CHAUDE

COLD/FROIDE



ON position

Position de marche (ON)