

## TIENE UNA GOTERA ?

Cuando aparece una aparente gotera en la botella de su dispensador, muchas veces se debe a que su garrafón está defectuoso.

Después de ciclos repetidos de limpieza y esterilización, los envases poli carbonatados pueden presentar una pequeña fractura o un diminuto orificio que puede sostener agua pero no aire. Una vez que el garrafón se coloca en el dispensador y baja el nivel del agua debido al uso, la fractura u orificio no puede sostener el aire que se encuentra en la parte superior del garrafón. Es este aire el que evita que el garrafón se vacíe.

Para determinar si un garrafón está goteando, quítelo y cheque el receptor del dispensador. Si el receptor está lleno, el goteo probablemente sea causado por una fractura en el garrafón. Para confirmar esto, permita que el dispensador permanezca sin el garrafón y sin uso por algunas horas. Si el nivel del agua permanece igual en el receptor, el garrafón está defectuoso. Tendrá que reemplazar el garrafón del dispensador.

Devuelva el garrafón dañado a su distribuidor de agua e infórmele que el garrafón gotea.